Pioneer Dj

DDJ-9-

http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/

上記のPioneer DJサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報 やサービスを提供しております。

商品相談・修理受付・付属品購入窓口のご案内





もくじ

本書の見かた

 このたびは、Pioneer DJ 製品をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございます。

この冊子と「取扱説明書(クイックスタートガイド)」はどちらも必ずお読みください。両方とも、この製品の使用前にご理解いただくべき重要事項が含まれています。

rekordbox の操作説明書の入手方法については、「rekordbox の操作説明書を 閲覧する」(p.3)をご覧ください。

- 本書では、製品本体およびコンピューター画面に表示されるメニュー名、ボタン名および端子名などを、[]で囲んで記載しています。(例:[ファイル]、 [CUE]ボタン、[PHONES]出力端子)
- 本書で説明しているソフトウェアの画面と仕様、およびハードウェアの外観と 仕様は、開発途中のものであり、最終仕様と異なる場合がありますがご了承く ださい。
- 本書で説明している手順については、OSのバージョン、ウェブブラウザの設定などにより記載の動作と異なる場合がありますがご了承ください。
- 本書で説明しているソフトウェアの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる 場合がありますがご了承ください。

本書は、本機のハードウェアとしての機能を中心に説明が構成されています。詳 しいrekordbox djの操作については、rekordboxの操作説明書をご覧ください。

🛈 はじめに

本機の特長	
付属品を確認する	
マニュアルを閲覧する	
rekordbox について	

Prekordbox をインストールする

rekordbox をインストールする前に	4
rekordbox ソフトウェアを入手する	∠
rekordbox ソフトウェアをインストールする	4

本体天面部	ß	5
本体背面部	B	8
本体前面部		8
	4-	

🔮 接続する

入出力端子に接続する
コンピューターと接続する

🕒 操作する (基本編)

rekordbox を起動する 1	10
rekordbox を準備する 1	10
楽曲ファイルを[コレクション]に追加する1	11
楽曲をデッキにロードする 1	11
楽曲を再生する1	12
rekordbox を終了する 1	12

🐠 操作する(応用編)

パフォーマンスパッドを使う	13
スリップを使う	15
フェーダースタート機能を使う	15
楽曲を解析する	16
ビート FX を使う	16
録音機能を使う	16
マイクを使う	16

🛈 設定を変更する

ユーティリティーモードを起動する	17
ユーティリティーモード	17
rekordbox 上で設定を変更する	17
ドライバーソフトウェアおよび設定ユーティリティーソフトウェアに	
ついて	18

🔞 その他

故障かな?と思ったら	
他の DJ ソフトウェアのコントローラーとして使用する	21
保証とアフターサービス	
商標および登録商標について	
著作権についてのご注意	

はじめに

本機の特長

本機は当社製 DJ ソフトウェア「rekordbox dj」(無償) の多彩な機能を直感的に操 作する為のインターフェイスを装備した専用の DJ コントローラーです。当社プロ フェッショナル DJ 機器の設計思想を取り入れた「BIG JOG」、「PERFORMANCE PADS」、「2-CHANNEL MIXER」などの各操作インターフェイスを配置し、かつ 「rekordbox dj」との組み合わせにおいて最適に動作するようにチューニングを施 すことで高いレスポンス性能を実現しており、思い通りの DJ プレイが可能となり ます。また、「BEAT FX」や「LOOP」を操作する為の専用操作インターフェースを 搭載しており、再生中の楽曲に対してオリジナルのアレンジを加えることができ ます。さらに、ジョグプレートにアルミ素材を採用するなど高級感のあるデザイン に仕上げており、イベントやホームパーティなど、さまざまなシーンに対応してい ます。

PERFORMANCE PADS

ホットキュー、パッドFX、サンプラー等、rekordboxに搭載されている機能を操作できるラバー製の大型パッド「PERFORMANCE PADS」を各デッキ操作部に8つずつ配置しました。たたく・連打するなどのダイナミックなアクションで楽曲にアレンジを加えられます。

BIG JOG

マニュアルでの早送り・早戻し操作やスクラッチ演奏に最適なサイズと操作負荷の 「BIG JOG」を搭載しています。rekordbox との通信方式として HID を採用した ことで、ジョグの操作情報をより忠実に低遅延でコンピュータに送信できるように なり、更にアナログレコードを操作する感覚でスクラッチ演奏ができるようになり ました。

2-CHANNEL MIXER

DJ ミキサーの世界標準であるパイオニア DJM シリーズの操作パネルレイアウ トを継承した「2-CHANNEL MIXER」を搭載しています。各チャンネル上に 「TRIM」ノブ、ミキサー中央部にチャンネルレベルメーターを搭載しているので、 入力音量を素早く把握し最適な音量に調整することが可能です。また、「MANUAL FILTER」の専用ノブを、各チャンネルに独立して搭載しているので、ミックスや 楽曲アレンジ時に、ワンアクションで大幅にかつ瞬時に楽曲を変化させることがで きます。

BEAT FX

再生している楽曲のテンポに連動してエフェクトを加えることができる「ビート FX」の専用操作インターフェイスを搭載しています。楽曲に新たなアクセントを 追加したり、ミックス時の効果音として使用したりすることができます。

PROFESSIONAL QUALITY DESIGN

同価格帯モデルの中でも大きな筐体を採用し、ジョグプレートに上位モデルと同様 のアルミ材、本体天面にはヘアライン加工を施すなど、存在感のあるデザインに仕 上げています。

rekordbox dj

本製品は rekordbox の DJ パフォーマンス機能「rekordbox dj」のライセンス キーを同梱しています。ライセンスキーを用いて「rekordbox dj」をアクティ ベートすることで、スクラッチやミックスなどの基本機能だけでなく、「HOT CUE」、「SAMPLER」やエフェクトといった「rekordbox dj」の多彩な機能を用 いた本格的な DJ プレイを楽しめます。また、本機のすべてのボタンやノブなど は、「rekordbox dj」の各機能と連動するプラグアンドプレイに対応しているので、 PC に繋ぐだけですぐに DJ プレイを楽しめます。

付属品を確認する

- USB ケーブル
- 保証書 (一部の地域)[□]
- 取扱説明書 (クイックスタートガイド)
- rekordbox dj ライセンスキーカード
- 同梱されている保証書は欧州地域が対象です。
 北米地域は「取扱説明書(クイックスタートガイド)」の英語、フランス語 それぞれの最終ページに該当内容が記載されています。
 - 日本地域は「取扱説明書(クイックスタートガイド)」の裏表紙に該当内容 が記載されています。

ご注意

ライセンスキーの再発行はできませんので、大切に保管してください。

マニュアルを閲覧する

各操作説明書は PDF 形式のファイルで作成されている場合があります。 PDF 形 式 のファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader® をインストールする必要 があります。

rekordbox の操作説明書を閲覧する

1 コンピューターでウェブブラウザーを起動し、下記の rekordbox 商品サイトにアクセスする http://rekordbox.com/

- 2 [Support] をクリックする
- 3 [マニュアル]をクリックする

4 操作説明書の必要な言語をクリックする

必要に応じてダウンロードしてください。

 rekordboxの各種情報やサービスについては、上記の rekordbox 商品サイト をご覧ください。

rekordbox について

- rekordbox は楽曲管理と DJ パフォーマンスができる複合ソフトウェアです。
- rekordbox の DJ パフォーマンス機能を rekordbox dj と呼びます。製品に同梱の rekordbox dj ライセンスキーカードに記載されているライセンスキーを入力することで rekordbox dj を使うことができます。

最低動作環境

対応 OS	CPU および必要メモリー
Mac OS X: 10.11/10.10/10.9	Intel [®] processor Core™ i3/i5/i7、Intel [®] processor Core™ 2 Duo
(最新アップデート)	4 GB 以上の RAM
Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7	Intel [®] processor Core™ i3/i5/i7、Intel [®] processor Core™ 2 Duo
(最新サービス パック) 32 ビット版、64 ビット版	4 GB 以上の RAM

その他

USB ポート	コンピューターと本機を接続するために USB 2.0 ポートが 必要です。
ディスプレイ解像度	1280 x 768 以上の解像度
インターネット接続	rekordbox のユーザーアカウントの登録やソフトウェアの ダウンロードのため、インターネット接続環境が必要です。

 rekordboxの最新の動作環境、互換性、および対応 OS に関する情報は、下記の rekordbox 商品サイトの [動作環境]を参照してください。 http://rekordbox.com/

・記載の動作環境を満たしている、すべてのコンピューターにおける動作を保証するものでは ありません。

 コンピューターの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの処理能力を 十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピューターをお使いのときは、AC 電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態のセッティングで rekordbox をお使 いください。

- インターネットをお使いになるときは、インターネットサービスを提供しているプロバイ ダーとの契約・料金が別途必要です。
- ダーとの契約・料金が別途必要です。 • OS は最新のバージョン、サービスパックをお使いください。

rekordbox をインストールする

rekordbox をはじめてお使いになるお客様、および rekordbox 3 以前をお使いのお客様は、本手順に従ってインストールを行ってください。 rekordbox 4 を既にインストールされているお客様は、最新バージョンにアップデートしてください。

rekordbox をインストールする前に

rekordbox ソフトウェアは付属されていません。 rekordbox 商品サイトにアクセスして、ソフトウェアをダウンロードしてくだ さい。

http://rekordbox.com/

- インターネットの接続に必要なコンピューター、ネットワーク機器、その他
- のインターネット利用環境はお客様でご用意ください。
- 既に rekordbox 4 をお使いのお客様は最新版にアップデートすることで、 rekordbox dj をご利用いただけます。

1 rekordbox 商品サイトにアクセスする

http://rekordbox.com/ja/store/

• ページ内は、予告なく変更される場合があります。

2 スタートガイドを確認し、[Free To Download] をクリック する



3 ソフトウェア使用許諾契約の内容をよく読み、同意するときは [同意する]にチェックを入れる

チェックを入れると [Download] がクリックできる状態になります。

4 [Download] をクリックする

rekordbox のダウンロードが開始されます。

rekordbox ソフトウェアをインストールする

お客様がお使いになるコンピューターのオペレーティングシステム (OS) により、 インストールの手順が異なります。

- インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しないでくだ さい。
- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了させてください。

インストール手順(Mac OS X)

1 ダウンロードした rekordbox ソフトウェアファイルを解凍 する

2 解凍したソフトウェアファイルをダブルクリックして、インス トーラーを起動させる

3 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は [同意する] をクリックする



使用許諾契約の内容に同意しないときは [**同意しない**]をクリックしてイン ストールを中止してください。

4 インストール完了画面が表示されたら、[閉じる]をクリック して rekordbox インストーラーを終了させる

•••	🥪 rekordbox のインストール
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 	インストールが完了しました。
インストール 概要	インストールが完了しました。 ッフトウェアがインストールされました。
	戻る 閉じる

インストール手順(Windows)

 コンピューターの管理者に設定されているユーザーでログイン(またはログ オン)してからインストールしてください。

1 ダウンロードした rekordbox ソフトウェアファイルを解凍 する

2 解凍したソフトウェアファイルをダブルクリックして、インス トーラーを起動させる

3 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は [同意します]を選択し、[次へ]をクリックする

使用許諾契約書 次のソフトウェア使用許諾契約書を注意深くお読みください。		Pioneer Dj
シリトリエア使用計論契約書		É.
このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、	お客様とPioneer DJ 株式	会社(以下「当社」とい
います) との間における、DJ機器用ソフトウェア (以下「本ソフトウェ す。	ア」といいます)の使用に関	する事項を定めるもので
本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、	必ず以下の鍋項をよくお読	み下さい。お客様が本ソ
フトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとしま ウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。	す。もし本契約に同意され、	ない場合には、本ソフト
(使用許諾)		-
使用許諾契約書に同意しない場合は[キャンセル]をクリック してインストーラを終了してください。	● 同意します ○ 同意しません	EUB
kordboy #10		

使用許諾契約の内容に同意しないときは、[キャンセル]をクリックしてインストールを中止してください。
 インストール先を指定後、インストールが始まります。

インストールが完了すると、インストール完了画面が表示されます。

4 [完了] をクリックして rekordbox インストーラーを終了さ せる

● rekordbox 4.1.0 のインストール	
	rekordboxのインストール完了
31	rekordboxは正常にインストールされました。 インストールを終了するにはに完了ボタンをグリックしてください。
	〈戻ふ(B) 充7 キャンセット

Ja

各部の名称とはたらき

本体天面部



1 ブラウザー部

再生する楽曲を選択し、各デッキにロードします。

2 デッキ部

~2 つのデッキをコントロールします。コントローラー左側にデッキ 1、コントローラー右側にデッキ 2 を操作するツマミやボタンがあります。

- 3 ミキサー部
 - 各チャンネルのレベル調整や楽曲ミックスなどをコントロールします。

④ エフェクト部

- 2 つのエフェクトユニット(FX1 および FX2)をコントロールします。コントローラー左側に FX1、コントローラー右側に FX2 を操作するツマミやボタンがあり ます。また、rekordbox 上のエフェクトアサインボタンにより、どのチャンネルにエフェクトをかけるか設定することができます。
- 詳細は rekordbox の操作説明書をご覧ください。



🚹 LOAD ボタン

- 選んでいる楽曲をそれぞれのデッキにロードします。
- [LOAD] ボタンを2回押すと、反対側の側のデッキにロードされている楽曲を、[LOAD] ボタンが押されたデッキにロードします。楽曲が再生中のときは同じ位置から再生されます。(インスタントダブルス)

[SHIFT] + 押す:

- 各 [LOAD] ボタンを押すと、楽曲リストをソートします。
- チャンネル1側ではBPMでソートし、チャンネル2側ではアーティスト でソートします。

2 ロータリーセレクター 回す:

カーソルが上下に移動します。

[SHIFT] +回す: rekordbox dj の拡大波形表示を拡大または縮小します。 右回転で拡大、左回転で縮小します。

押す:

ロータリーセレクターを押すたびにツリービューと楽曲リストの間でカーソル が移動します。

- プレイリストパレットが表示されている場合は、ツリービューと楽曲リストに加えてプレイリスト間もカーソルが移動します。
- ツリービュー、楽曲リスト、プレイリストパレットは rekordbox djのブラ ウズセクションにあります。それぞれの役割については rekordbox の操作 説明書をご覧ください。

[SHIFT] +押す:

ツリービュー/楽曲リスト間の移動やフォルダークローズを行います。

デッキ部



TEMPO スライダー

楽曲の再生速度を調整します。

2 ジョグダイヤル

天面を回す VINYL モードがオンのとき、スクラッチ操作ができます。 VINYL モードがオフのとき、ピッチベンド操作(再生速度の調整)ができます。

外周部を回す: ピッチベンド操作(再生速度の調整)ができます。

[SHIFT] + 天面を回す: 再生位置がスキップします。

3 HOT CUE モードボタン

パッドモードをホットキューモードに設定します。

[SHIFT] + 押す: パッドモードをビートジャンプモードに設定します。

🖪 PAD FX 1 モードボタン

パッドモードをパッド FX モード 1 に設定します。

[SHIFT] + 拥す:

パッドモードをパッド FX モード 2 に設定します。

5 SLICER モードボタン

パッドモードをスライサーモードに設定します。

[SHIFT] + 押す:

パッドモードをスライサーループモードに設定します。

 スライサーモードおよびスライサーループモードを解除するには、[PAD FX 1] モードボタン、[SAMPLER] モードボタン、[HOT CUE] モードボタン のいずれかのボタンを押します。

6 SAMPLER モードボタン

パッドモードをサンプラーモードに設定します。

[SHIFT] + 押す:

パッドモードをシーケンスコールモードに設定します。

7 パフォーマンスパッド

「ホットキュー」、「パッド FX」、「スライサー」、「サンプラー」などをコント ロールします。 ●「パフォーマンスパッドを使う」(p.13)

8 LOOP OUT ボタン

ループアウトポイントが設定され、ループ再生を始めます。 ループ再生中にこのボタンを押すと、ループ再生を解除します。

[SHIFT] + 押す:

、 ループ再生を解除します。(ループイグジット) ループ再生を解除したあと、前回設定したループインポイントに戻りループ再 生を再開します。(リループ)

9 LOOP IN ボタン

ループインポイントが設定されます。 ループ再生中にこのボタンを押すと、ループ再生を解除します。

[SHIFT] + 押す:

1 秋以上畑す:

設定されているループインポイントに戻り、ループ再生を続けます。

4 拍のオートビートループをオンします。

III PLAY/PAUSE ►/II ボタン

楽曲を再生/一時停止します。

III CUE ボタン

キューポイントを設定、再生、呼び出しします。

- 一時停止中に [CUE] ボタンを押すとキューポイントを設定します。
- 再生中に [CUE] ボタンを押すとキューポイントに戻り、一時停止します。 (バックキュー)
- キューポイントに戻ったあとに [CUE] ボタンを押し続けると、ボタンを押 し続けているあいだ、再生を続けます。(キューサンプラー)
- キューサンプラー中に [PLAY/PAUSE ▶/II] ボタンを押すとそのまま続けて 再生します。

[SHIFT] + 押す:

再生位置が楽曲の先頭へ戻ります。

12 SYNC ボタン

同期用マスターに設定されているデッキのテンポ (ピッチ)およびビートグ リッドに自動で合わせることができます。

[SHIFT] + 押す: ボタンを押したデッキを同期用マスターデッキに設定します。

IB SHIFT ボタン

[SHIFT] ボタンを押しながら他のボタンを押すと、別の機能を呼び出せます。



TRIM ツマミ

各チャンネル出力の大きさを調整します。

2 EQ (HI、MID、LOW) ツマミ

各チャンネルに対してそれぞれの周波数域を増減させることができます。

B FILTER ツマミ

各チャンネルに対して、フィルターエフェクトをかけます。 ツマミがセンター位置のとき原音が出力されます。

左回し:ローパスフィルターのカットオフ周波数が徐々に下がります。 右回し:ハイパスフィルターのカットオフ周波数が徐々に上がります。

4 MASTER LEVEL ツマミ

マスター出力の音声レベルを調整します。

5 HEADPHONES LEVEL ツマミ

[PHONES] 出力端子から出力される音声レベルを調整します。

6 HEADPHONES CUE MASTER セレクトボタン

マスター音声がヘッドホンから出力されます。 • 再度押すと、出力が解除されます。

[SHIFT] + 押す:

rekordbox の各パネルの表示/非表示を切り換えることができます。

HEADPHONES CUE 1/2 セレクトボタン

押してあるチャンネルの音声がヘッドホンから出力されます。 • 再度押すと、出力が解除されます。

[SHIFT] + 押す:

ボタンをたたくことで楽曲のテンポを設定できます。(タップ機能)

CHANNEL LEVEL インジケーター
 各チャンネルのチャンネルフェーダー通過前の音声レベルを表示します。

チャンネルフェーダー

動かす: 各チャンネルから出力される音声レベルを調整します。

[SHIFT] + 動かす:

チャンネルフェーダースタート機能を使います。 ●「チャンネルフェーダースタート機能を使う」(p.15)

10 クロスフェーダー

クロスフェーダーアサインスイッチによって割り当てられた音声を出力し ます。

[SHIFT] + 動かす:

クロスフェーダースタート機能を使います。 ●「クロスフェーダースタート機能を使う」(p.15)

エフェクト部 1 2



FX ON/OFF ボタン

ビート FX のオン/オフを切り換えます。

[SHIFT] + 押す: ビート FX の種類を切り換えます。

☑ FX BEAT 設定 ◀ ボタン

ボタンを押すたびにビート FX のエフェクト音を同期させる拍の倍率が小さく なります。

[SHIFT] + 押す:

ビート FX のテンポモードを BPM オートモードにします。 楽曲の BPM 値が エフェクトのテンポの基準となります。

3 FX BEAT 設定 ▶ ボタン

ボタンを押すたびにビート FX のエフェクト音を同期させる拍の倍率が大きく なります。

[SHIFT] + 押す:

ビート FX のテンポモードを BPM タップモードにします。 ビート FX の基準 となる BPM 値を、ボタンをたたいた間隔から算出します。

4 FX LEVEL/DEPTH ツマミ

ビート FX のパラメーターを調整します。

本体背面部



(8) Ja

接続する

機器の接続や変更を行う場合、USB ケーブルを抜いてから行ってください。USB ケーブルは、必ず本製品に付属のものをお使いください。 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機は USB バスパワーで電源が供給されます。USB ケーブルで本機とコンピューターを接続するだけで使用できます。

- 接続用ケーブルは、本機の端子の位置を確認し、本機と正しく接続してください。 ・ 本機とコンピューターは付属の USB ケーブルで直接接続してください。
- USB ハブは使えません。
- 本機を接続するコンピューターは、AC 電源に接続してください。 •
- 以下のような場合に USB バスパワーで動作しないことがあります。 - コンピューター本体の USB 端子の電源供給能力が不足している。
- コンピューターに他の USB 機器を接続している。
- インピーダンスが 32 Ωより小さいヘッドホンを接続している。
- [PHONES] 出力端子にモノラルジャックを接続している。

入出力端子に接続する

本体背面部



- *1 オーディオケーブル (RCA) は本製品に付属されていません。別途ご用意くだ さい。
- *2 [MASTER] 出力端子に接続している機器(アンプ内蔵スピーカー、パワーアン プなど)のボリュームを適切に設定してください。ボリュームを上げすぎると 大音量で音声が出力されるので、ご注意ください。
- *3 [MIC] 入力端子は、アンバランス入力のみ対応しています。
- *4 マイクを使わないときは、[MIC LEVEL] ツマミで音量を最小にしてください。

本体前面部



インピーダンスが32Ω以上のヘッドホンを接続してください。インピーダンスが 32 Ωより小さいヘッドホンには対応していません。

コンピューターと接続する

1 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する

必ず本製品に付属の USB ケーブルで直接接続してください。USB ハブはご使用 できません。



2 コンピューターの電源をオンにする

3 出力端子に接続された機器(アンプ内蔵スピーカー、パ ワーアンプなど)の電源を入れる

操作する(基本編)

rekordbox を起動する

本書は、本機のハードウェアとしての機能を中心に説明が構成されています。詳 しい rekordbox djの操作については、rekordboxの操作説明書をご覧ください。

[rekordbox] アイコンをクリックする

Mac OS X のとき

Finder で [アブリケーション] フォルダーを開いてから、[rekordbox 4] フォルダの中の [rekordbox] のアイコンをクリックする

Windows 10、8.1 のとき

[アプリビュー]から、[rekordbox]のアイコンをクリックする

Windows 7 のとき

Windows の [**スタート**] メニューから、 [**すべてのプログラム**] > [**Pioneer**] > [**rekordbox X.X.X**] > [**rekordbox**] のアイコンをクリックする

rekordbox を準備する

• 本手順は初回起動時のみ必要となります。

アカウント情報を入力する

すでにアカウントをお持ちの方は、アカウント情報を入力して[登録]をクリック してください。

アカウントをお持ちでない方は、[**アカウント作成**]をクリックし、アカウント作成のウェブページに移動してアカウントを作成してください。

 アカウント作成手順については、下記の rekordbox 商品サイトにアクセスし、 [Support] 内の rekordbox 操作説明書をご覧ください。 http://rekordbox com/

() rekordbox			
rekordboxを使用するためには	、アカウントを作成しr	ekordboxに登録す	る必要があります。
KUVOアカウントをお	持ちの方は、KUVOアカ	コウントで登録して	ください。
アカウントをお持ちの方はこち	6		
お持ちのアカウント情報を入力し、[登録]をクリックしてくた	έżιν,	
メールアドレス			
パスワード			
			豊録
<u>パスワードをお忘れですか?</u>		インターネットに	接続していない方はこちら
アカウントをお持ちでない方は	t256		
[アカウント作成]をクリックし、アナ	コウント作成のwebページ	パに移動してくださ	61.
			アカウント作成
			キャンセル

利用方法を選択する

[DJ パフォーマンス] アイコンをクリックする



ライセンスキーを入力してアクティベートする

画面の指示に従って、製品に同梱の rekordbox dj ライセンスキーカードに記載されているライセンスキーを入力してアクティベートしてください。

- 本機をご購入のお客様は、rekordbox dj のライセンスキーを購入する必要はあ りません。
- アクティベート作業手順については、下記 rekordbox 商品サイトにアクセスし、[Support] 内の rekordbox 操作説明書をご覧ください。 http://rekordbox.com/

ドライバーソフトウェアをインストールする

オーディオドライバーソフトウェアは、コンピューターからの音声を本機から出力 するための専用ドライバーです。

1 本機とコンピューターを接続している USB ケーブルを抜く

2 オーディオドライバーのインストール画面で、プルダウンメ ニューから [DDJ-RB] を選択し、[インストール] をクリック する

DJ機器にrekordboxからの音声を出力するには、各機器に対応したオーディオドラ イバが必要です。 オーディオドライバをインストールする機器を遅択してください。	
選択してください 🗖	
/\7_N. 7±++7	

[スキップ]を選択した場合はオーディオドライバーがインストールされません。

後でオーディオドライバーをインストールする場合は、rekordbox dj 上の [環境設定]>[オーディオ]>[オーディオ]>[ドライバ]の手順で、 Mac OS X のとき: DDJ-RB_M_X.X.X.dmg Windows のとき: DDJ-RB_VerX.X.X.exe を選択し、インストールを行ってください。

インストール手順(Mac OS X)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しないでくだ さい。

- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了させてください。
- 1 画面の内容を確認して [続ける]をクリックする

2 使用許諾契約画面が表示されたら、「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、[続ける]をクリックする

「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただけないときは、[**同意しない**]をク リックして、インストールを中止してください。

- 3 画面の指示に従ってインストールする
- 4 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する

インストール手順(Windows)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しないでくだ さい。

- コンピューターの管理者に設定されているユーザーでログイン(またはログ オン)してからインストールしてください。
- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了させてください。
- 1 画面の内容を確認して [続ける]をクリックする

2「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、「ソフトウェア使 用許諾契約書」に同意するときは、[同意する]にチェックを入 れてから [OK] をクリックする

「ソフトウェア使用許諾書」に同意いただけないときは、[キャンセル]をクリックして、インストールを中止してください。

3 画面の指示に従ってインストールする

インストールの途中で[Windows セキュリティ] 画面が表示されることがありますが、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックしてインストールを続行してください。

インストールプログラムが終了すると、終了メッセージが表示されます。

4 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する

rekordbox お客さまご利用状況の送信確認をする

以下の画面で、rekordboxの品質向上や仕様改善のために、お客様のご利用状況の送信にご協力頂ける場合は、[はい]をクリックしてください。送信しない場合は[いいえ]をクリックしてください。



オーディオを設定する

本機を接続した状態で rekordbox を起動すると、[スピーカー選択] 画面が表示されます。

使用するオーディオ環境に応じて、いずれかを選択して [**OK**] をクリックしてくだ さい。



楽曲ファイルを [コレクション] に追加する

[**コレクション**] とは、rekordbox が管理する楽曲ファイル一覧を表示する画面 です。コンピューター内にある楽曲ファイルを rekordbox の楽曲コレクションと して登録し、解析することで、rekordbox でその楽曲を使用することができます。

1 ツリービューの [コレクション]をクリックする [コレクション]内に登録されている楽曲リストが表示されます。

2 Finder または Windows エクスプローラーを開いて、楽曲 ファイルや楽曲ファイルを含むフォルダーを楽曲リストにド ラッグ&ドロップする

楽曲ファイルが [コレクション] に追加され、楽曲ファイルの波形情報の解析が始

まります。すべての楽曲ファイルの解析が終わるまでお待ちください。

楽曲をデッキにロードする

以下では、デッキ1(左側)に楽曲をロードする方法を例にして説明します。

ロータリーセレクターを回して、[コレクション]内の楽曲を選 択し、デッキ1(左側)の[LOAD]ボタンを押す 楽曲がデッキにロードされます。



楽曲を再生する

以下では、デッキ1(左側)の音声を出力する方法を例にして説明します。

1 以下のように、ツマミなどの位置を設定してください

ツマミなどの名称	位置
TRIM ツマミ	左に回しきった位置
2 EQ (HI、MID、LOW) ツマミ	中心位置
S FILTER ツマミ	中心位置
4 チャンネルフェーダー	手前側の位置
I MASTER LEVEL ツマミ	左に回しきった位置
6 クロスフェーダー	中心位置



2 [PLAY/PAUSE ▶/II] ボタンを押して楽曲を再生する



3 [TRIM] ツマミを回す

[CHANNEL LEVEL] インジケーターのオレンジ色のインジケーターが、ピークレベルで点灯するように、[TRIM] ツマミを調整してください。



4 チャンネルフェーダーを奥側に動かす



5 [MASTER LEVEL] ツマミを回して、スピーカーの音声レベルを 調整する

[MASTER] 出力端子から出力される音声レベルを適切な音量に調整します。



• ご使用のオーディオ環境に応じたスピーカーから音声が出力されます。

rekordbox を終了する

- 1 rekrodbox を終了する
- 2 USB ケーブルをコンピューターから抜く

操作する(応用編)

これ以降の操作説明の記載では、rekordboxの操作説明書で説明されていない、本機とrekordbox djを組み合わせたときの特有な機能について説明しています。

パフォーマンスパッドを使う

それぞれの機能はパッドモードボタン ([HOT CUE] モードボタン、[PAD FX 1] モードボタン、[SLICER] モードボタン、[SAMPLER] モードボタン) で切り換え ます。

ホットキューを使う

ホットキューを設定した位置から瞬時に再生できます。またホットキューのほかに 、ループを設定し瞬時に呼び出すこともできます。

ホットキューポイントは各楽曲につき8か所まで設定および保存できます。

◆ ホットキューを設定して呼び出す

1 [HOT CUE] モードボタンを押す

ホットキューモードに切り換わります。

2 再生中または一時停止中にパフォーマンスパッドを押して、

ホットキューポイントを設定する

各ホットキューポイントは、以下のようにパフォーマンスパッドの各パッドに割り 当てられます。



3 ホットキューポイントが設定されたパフォーマンスパッドを 押す

ホットキューポイントから再生が始まります。

 [SHIFT] ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押すと、設定された ホットキューポイントを消去できます。

◆ マニュアルループを設定して呼び出す

1 [HOT CUE] モードボタンを押す

ホットキューモードに切り換わります。

2 再生中に [LOOP IN] ボタンを押してから [LOOP OUT] ボタン を押す

ループ再生を始めます。

3 ループ再生中にパフォーマンスパッドを押して、ループを設定 する

4 ループが設定されたパフォーマンスパッドを押す

設定されたループのループインポイントからループ再生が始まります。 • [SHIFT] ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押すと、設定された

 [SHIFT] ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押すと、設定された ループを消去できます。

パッド FX を使う

パフォーマンスパッドを押す/放すだけの簡単な操作で幅広いエフェクトパフォーマンスができます。

[PAD FX 1] モードボタンを押す

パッド FX モード 1 に切り換わります。 エフェクトが、以下のようにパフォーマンスパッドの各パッドに割り当てられ ます。



• [SHIFT] ボタンを押しながら [PAD FX 1] モードボタンを押すと、パッド FX モード 2 に切り換わります。

エフェクトが、以下のようにパフォーマンスパッドの各パッドに割り当てられ ます。



- パフォーマンスパッドに割り当てるエフェクトはカスタマイズすることができます(パッド2から4までは、パッド1と同じエフェクトになります)。詳しくは、rekordboxの操作説明書をご覧ください。
- パッド8にアサインされているリリースFXの種類を変えるには、rekordbox dj上で行う必要があります。詳しくは、rekordboxの操作説明書をご覧くだ さい。

2 パフォーマンスパッドを押し続ける

押されたパッドに割り当てられたエフェクトと拍数設定で、エフェクトをオンします。

3 パフォーマンスパッドを指から放す

エフェクトがオフされます。

☆ パッド FX のリリース FX を使う

1 パフォーマンスパッドのパッド1からパッド7のいずれかを 押し続ける

押されたパッドに割り当てられたエフェクトと拍数設定で、エフェクトをオンし ます。

2 パフォーマンスパッドのパッド 8 を押す

それまでオンになっていたパッド FX のエフェクトがオフになり、リリース FX の 効果が付加されます。

スライサーを使う

指定した範囲を8分割し、分割したそれぞれの区間をパフォーマンスパッドの各 パッドに割り当てます。パフォーマンスパッドの1つを押している間、パッドに 割り当てられた区間の音声をループ再生します。

パッドに割り当てられた音声のループ再生中は、バックグラウンドで元のリズムを 保ったまま再生を続けます。パッドを放してループ再生が終わると、それまでに経 過した位置から再生を再開します。

1 [SLICER] モードボタンを押す

スライサーモードに切り換わります。

- [SHIFT] ボタンを押しながら [SLICER] モードボタンを押すと、スライ サーループモードに切りかわります。
- 「スライサーモードとスライサーループモードについて」(p.14)

2 rekordbox dj上のトラックデッキ画面にある [LENGTH] の左 右のボタンを押す

スライサーの長さを設定します。

[LENGTH] の左右のボタンを押すたびに、スライサーの長さの設定値が切り換わります。

設定した範囲を8分割した、それぞれのスライスされた区間は、以下のようにパ フォーマンスパッドの各パッドに割り当てられます。





3 rekordbox dj 上のトラックデッキ画面にある [ROLL] の左右 のボタンを押す

スライサーの 「SLICE ROLL」 を設定します。 ボタンを押すたびに、SLICE ROLL の設定値が切り換わります。

「SLICE ROLL」の設定値によって、パッドを押している間のループ再生の長さを 変更できます。たとえば、「SLICE ROLL」の設定が [1/4] のときはパッドに割り 当てられた区間の先頭から 1/4 の長さだけをループ再生します。

4 [SHIFT] ボタンを押しながら、パッド5またはパッド6を押す

[SHIFT] ボタンを押しながらパッド5を押すと、スライサー対象エリアが左方向へ 移動します。

また、[SHIFT] ボタンを押しながらパッド6を押すと、スライサー対象エリアが右 方向へ移動します(スライスシフト)。

5 パフォーマンスパッドを押し続ける

パッドを押し続けている間、ループ再生を続けます。

• ループ再生の長さは「SLICE ROLL」の設定により異なります。 パッドから手を放すと、バックグラウンドで再生している位置に戻ります。

☆ スライサーモードとスライサーループモードについて

スライサーモード

再生位置が8分割された範囲の最後まで進むと、画面上の範囲が次の8分割表示 に切り換わり、分割されたそれぞれの区間は新たに各パッドへ割り当てられます。



スライサーループモード

再生位置が8分割された範囲の最後まで進むと、再生位置が8分割された範囲の 最初に戻ります。



サンプラーを使う

サンプラーのサンプラースロットにロードされた楽曲を、パフォーマンスパッドで 再生できます。

◆ サンプラーを使う準備をする

[SHIFT] ボタンを押しながら、[MASTER] ボタンを押す

rekordbox di の画面上に表示されるパネルが切り換わりますのでサンプラーパネ ルが表示されるまで [SHIFT] ボタンを押しながら [MASTER] ボタンを押してく ださい。楽曲、ループ、およびスライサーの対象エリアをサンプラースロットへ ロードすることができます。

☆ 楽曲をサンプラースロットにロードする

1 [SAMPLER] モードボタンを押す

サンプラーモードに切り換わります。

2 ロータリーセレクターを押して、カーソルを楽曲リストへ移動 する

3 ロータリーセレクターを回す

サンプラースロットへロードしたい楽曲を選択します。

4 [SHIFT] ボタンを押しながらパフォーマンスパッドを押す

選択された楽曲がサンプラースロットにロードされます。

• rekordboxの[環境設定]によっては、既にロード済みのサンプラースロッ トへ上書きでロードできない場合があります。

1 [SAMPLER] モードボタンを押す

サンプラーモードに切り換わります。

2 rekordbox dj 上のサンプラーパネル画面内にある [サンプ ラー バンク切り換え] ボタンを押す

サンプラーには4つのバンクがあり、それぞれのバンクには16のスロットがあり ます。

3 rekordbox dj 上の [サンプラー VOLUME] フェーダーを上 方向に動かす

4 パフォーマンスパッドを押す

押したパッドに割り当てられたスロットの音声を再生します。

デッキ1のパッドモードがサンプラーモードのとき、サンプラースロットは以 下のようにパフォーマンスパッドの各パッドに割り当てられます。(括弧内は デッキ2のパッドモードがサンプラーモードのとき)



5 再生中にパフォーマンスパッドを押す

先頭に戻って再生を続けます。

6 再生中に [SHIFT] ボタンを押しながら、パフォーマンスパッド を押す

再生中のスロットの音声を停止します。

ビートジャンプを使う

再生中の楽曲のリズムを崩さずに瞬時に再生位置を移動できます。

1 [SHIFT] ボタンを押しながら、[HOT CUE] モードボタンを押す ビートジャンプモードに切り換わります。

2 rekordbox dj上のトラックデッキ画面内にある [PAGE*]の左 右のボタンをクリックする

ボタンを押すたびに、パフォーマンスパッドに割り当てられる再生位置の移動量 (拍数または小節数)が切り換わります。 以下の9通りの設定ができます

PAGE1	FINE/1/8拍/1/4拍/1/2拍	
PAGE2	1/8拍/1/4拍/1/2拍/1拍	
PAGE3	1/4拍/1/2拍/1拍/2拍	
PAGE4	1/2拍/1拍/2拍/4拍	
PAGE5	1 拍 /2 拍 /4 拍 /8 拍	
PAGE6	2拍/4拍/8拍/16拍	
PAGE7	4 拍 /8 拍 /16 拍 /8 小節	
PAGE8	8拍/16拍/8小節/16小節	
PAGE9	16拍/8小節/16小節/32小節	

たとえば、[PAGE2]の設定では、パッドの設定値は以下のようになります。



3 rekordbox dj上でキーボードの [SHIFT] を押しながら、ト ラックデッキ画面内にある [PAGE*] の左右のボタンをクリック する

rekordbox dj 上で [PAGE*] の左右のボタンを押すたびに、パフォーマンスパッド に割り当てられる再生位置の移動量(拍数または小節数)が切り換わります。 以下の3通りの設定ができます。

PAGE1	AGE1 FINE/1/8 拍 / 1/4 拍 / 1/2 拍	
PAGE5	1 拍 /2 拍 /4 拍 /8 拍	
PAGE9	16 拍 /8 小節 /16 小節 /32 小節	

4 パッド1、パッド3、パッド5、またはパッド7を押す

押されたパッドに割り当てられた拍数または小節数で、再生位置が左方向へ移動し ます。

5 パッド2、パッド4、パッド6、またはパッド8を押す 押されたパッドに割り当てられた拍数または小節数で、再生位置が右方向へ移動し ます。

シーケンスコールを使う

保存した最大8つのシーケンスをパフォーマンスパッドからダイレクトに呼び出 して再生することができます。

1 [SHIFT] ボタンを押しながら、[SAMPLER] モードボタンを押す シーケンスコールモードに切り換わります。

2 パフォーマンスパッドを押す

押したパッドに保存されたシーケンスを再生します。 8つのシーケンスは左右のパッドで共通です。 シーケンスの保存については、rekordboxの操作説明書をご覧ください。

3 再生中にパフォーマンスパッドを押す

シーケンスの先頭に戻って再生を続けます。

4 再生中に [SHIFT] ボタンを押しながら、パフォーマンスパッド を押す

再生中のシーケンスを停止します。

スリップを使う

スリップをオンに設定すると、スクラッチプレイ中、ループ再生中、またはホット キューの再生中にバックグラウンドで元のリズムを保ったまま通常の再生を続け ます。スクラッチプレイ、ループ再生、またはホットキューの再生を解除すると、 解除するまでに経過した位置から通常の再生を再開します。 リズムを崩すことなく、さまざまなパフォーマンスが可能です。

------スリップホットキュー

1 [HOT CUE] モードボタンを押す

ホットキューモードにします。

2 ホットキューを設定する

パフォーマンスパッドを押してホットキューを設定します。

3 rekordbox dj上のトラックデッキ画面内にある [SLIP] ボタン を押す

スリップモードに切り換えます。

4 再生中にパフォーマンスパッドを押し続ける

ホットキューを設定した位置から再生が始まります。パフォーマンスパッドを押し続けている間、再生を続けます。

ホットキューの再生中もバックグラウンドで通常の再生を続けます。

5 パフォーマンスパッドから指を放す

バックグラウンドで進んだ位置から再生を開始します。
スリップモードを解除するときは、もう一度 rekordbox dj 上のトラックデッ キ画面内で [SLIP] ボタンを押します。

スリップスクラッチプレイ

1 rekordbox dj上のトラックデッキ画面内にある [SLIP] ボタン を押す

スリップモードに切り換えます。

2 再生中にジョグダイヤルの天面を操作してスクラッチプレイ する

スクラッチプレイ中もバックグラウンドで通常の再生を続けます。

3 ジョグダイヤルの天面から手を放す

バックグラウンドで進んだ位置から再生を開始します。

 スリップモードを解除するときは、もう一度 rekordbox dj 上のトラックデッ キ画面内で [SLIP] ボタンを押します。

スリップブレーキング

1 rekordbox の [環境設定]>[コントローラー]メ ニューの[デッキ]タブの中にある[バイナルスピードアジャ スト]-[タッチ / ブレーキ]の設定を調整する

(バイナルスピードアジャスト)の設定は楽曲の再生状態から停止するまでの速度 などを調整します。

スリップブレーキングを使うときは、コンピューター画面の[**バイナルスピードア** ジャスト]の[**タッチ / ブレーキ**]のツマミを調整して、ゆっくりと停止する設定 にしておきます。

2 rekordbox dj上のトラックデッキ画面内にある [SLIP] ボタン を押す

スリップモードに切り換えます。

3 再生中に [PLAY/PAUSE ▶/II] ボタンを押す

ゆっくりと再生が止まります。ゆっくりと停止している間もバックグラウンドで通常の再生を続けます。

4 もう一度、[PLAY/PAUSE ▶/II] ボタンを押す

バックグラウンドで進んだ位置から再生を開始します。
スリップモードを解除するときは、もう一度 rekordbox dj 上のトラックデッ キ画面内で [SLIP] ボタンを押します。

スリップマニュアルループ

1 rekordbox dj上のトラックデッキ画面内にある [SLIP] ボタン を押す

スリップモードに切り換えます。

2 再生中に [LOOP IN] ボタンを押してから [LOOP OUT] ボタン を押す

ループ再生を始めます。 ループ再生中もバックグラウンドで通常の再生を続けます。

3 [SHIFT] ボタンを押しながら、[LOOP OUT] ボタンを押す

- ループが解除され、バックグラウンドで進んだ位置から再生を開始します。
- スリップモードを解除するときは、もう一度 rekordbox dj 上のトラックデッ キ画面内で [SLIP] ボタンを押します。

フェーダースタート機能を使う

チャンネルフェーダースタート機能を使う

1 キューを設定する

再生を開始したい位置で一時停止して、対応するデッキの [**CUE**] ボタンを押し ます。

2 [SHIFT] ボタンを押しながら、チャンネルフェーダーを一番手 前の位置から奥側に動かす

設定したキューポイントから楽曲の再生を始めます。

再生中に [SHIFT] ボタンを押しながら、チャンネルフェーダーの位置を一番手前に戻すと、設定されているキューポイントに瞬時に戻り、一時停止状態になります(バックキュー)。

キュー待機中に、[SHIFT] ボタンを押しながらチャンネルフェーダーを奥側から一 番手前の位置にしたときは、設定したキューポイントから楽曲の再生を始めます。

------ジースタート機能を使う

クロスフェーダースタート機能を使うときは、動かしたいチャンネルのクロス フェーダーアサインの設定を rekordbox dj 上で行ってください。

1 キューを設定する

再生を開始したい位置で一時停止して、対応するデッキの [**CUE**] ボタンを押し ます。

2 クロスフェーダーを動かして、左端または右端の位置にする

フェーダースタートさせたいチャンネルが設定されている側とは反対側の端に設定します。

3 [SHIFT] ボタンを押しながら、クロスフェーダーを左端または 右端の位置から逆側に動かす

設定したキューポイントから楽曲の再生を始めます。

再生中に [SHIFT] ボタンを押しながら、クロスフェーダーの位置を元の位置に 戻すと、設定されているキューポイントに瞬時に戻り、一時停止状態になりま す (バックキュー)。

キュー待機中に、[SHIFT]ボタンを押しながらクロスフェーダーを左端から右端 (または右端から左端)の位置にしたときは、設定したキューポイントから楽曲 の再生を始めます。

楽曲を解析する

rekordbox の楽曲リストに楽曲ファイルまたは楽曲ファイルの入ったフォル ダーをドラッグ&ドロップすると、楽曲の解析が始まります。

- 解析が完了する前の楽曲を本機の [LOAD] ボタンを押してデッキにロードする と、BPM や波形表示に時間がかかる場合があります。
- 楽曲の数によっては、解析に時間がかかる場合があります。

ビート FX を使う

ビート FX はデッキにロードした楽曲のテンポ(BPM)にあわせてエフェクトを かけることができます。

ビート FX には、FX1 と FX2 の 2 つのエフェクトユニットがあり、それぞれの ユニットで割り当てるデッキを rekordbox dj 上で自由に設定できます。

ここではチャンネル 1 にエフェクトユニットを割り当てて、エフェクトをかける 方法を説明します。

1 [SHIFT] ボタンを押しながら、ミキサー部の [MASTER] ボタン を押して、rekordbox dj の [FX パネル] を表示する



2 rekordbox djの [FX パネル]内 FX1 側の FX アサイン [1] を押して、チャンネル 1 にエフェクトユニットを割り当てる 初期設定でエフェクトユニットの FX アサイン [1] は有効になっています。



3 [SHIFT] ボタンを押しながら、[FX ON] ボタンを押して、エ フェクトの種類を選ぶ

現在選ばれているエフェクトの種類は、rekordbox djの画面上に表示されます。



4 [FX ON] ボタンを押して、エフェクトをオンにする

rekordbox djの画面上で対応するエフェクトの [**ON**] ボタンがハイライトで表示 されます。



5 [LEVEL/DEPTH] ツマミを操作して、エフェクトのパラ

メーターを調整する

原音とエフェクト音のバランスを調整することができます。



6 [BEAT ◀、▶] ボタンを押す

エフェクトをかける拍間隔を調整することができます。



エフェクトのテンポモードを切り換える

rekordbox dj のエフェクトには、ビート FX のテンポを設定する方法として、 「BPM オートモード」と「BPM タップモード」の2つのモードがあります。

初期状態は BPM オートモードに設定されています。

♦ BPM オートモード

楽曲の BPM 値がエフェクトのテンポの基準となります。

♦ BPM タップモード

エフェクトの基準となる BPM 値を、[SHIFT] ボタンを押しながら [BEAT▶] ボタン を指でたたいた間隔から算出します。

♦ BPM タップモードに切り換える

[SHIFT] ボタンを押しながら、[BEAT▶] ボタンを押す

 [SHIFT] ボタンを押しながら、[BEAT ◄] ボタンを押すと、BPM オートモードへ 切り換わります。

録音機能を使う

rekordbox dj には録音機能があり、ミックスした音を録音することができます。 詳しい録音方法は、rekordbox の操作説明書をご覧ください。

1 rekordbox djのグローバルセクション内にある [REC] ボタン をクリックする

rekordbox djの画面上に録音用のパネルが表示されます。

2 rekordbox dj の録音パネルの をクリックして、録音を開 始する

- を再びクリックすると、録音が停止されます。
- 録音が完了すると、自動でファイルが保存されます。
- ファイルの保存先はrekordboxの[環境設定]>[コントローラー]>[その他] タブから変更することができます。

マイクを使う

1 [MIC] 入力端子にマイクを接続する

2 rekordbox dj 上の [MIXER/MIC] ボタンを押してミキ サーパネルを表示する

PERFORMANCE V FX CFX SAMPLER MIXER/MIC REC

3 rekordbox dj 上の [MIC ON] ボタンを押す



4 [MIC LEVEL] ツマミを操作して、出力される音声レベルを調整 する

rekordbox と接続することで、EQ の調整やエフェクトをかけることができます。 rekordbox dj の操作については、rekordbox の操作説明書をご覧ください。

設定を変更する

ユーティリティーモードを起動する

DJ アプリケーションを起動したままユーティリティーモードを起動させると、 設定する状態が正しく表示されない場合があります。

1 USB ケーブルをコンピューターから抜く

2 左側のデッキの [SHIFT] ボタンと [PLAY/PAUSE ▶/II] ボタ ンの両方を押しながら、USB ケーブルをコンピューターに接続 する

ユーティリティーモードが起動します。

3 ユーティリティーモードで起動後に、設定を変更したい項目に ついてコントローラーを操作する

変更可能な設定については、以下の説明をご覧ください。

4 USB ケーブルをコンピューターから抜いて、本機の電源を OFFする

電源を OFF にすることで設定が保存され、ユーティリティーモードを終了します。

ユーティリティーモード

ユーティリティーモードでは、以下の設定を変更することができます。

- MIDI コントローラー設定
- マスター出力のモノラル/ステレオ切り換え
- マスター出力のピークリミッターの設定
- マイク出力のピークリミッターの設定
- デモモード設定

強制的に一般的な MIDI コントローラーとして使用する

本機は、rekordbox の起動の有無に応じて、以下のように動作が自動的に切り換 わります。

- rekordbox が起動している場合、rekordbox djの機能に合わせたコント ローラーとして動作します。
- rekordbox が起動していない場合、一般的な MIDI コントローラーとして動作 します。

rekordbox が起動していたとしても、強制的に一般的な MIDI コントローラーとし て動作させることもできます。

左側のデッキの [FX ON] ボタンを押す

- [FX ON] ボタン消灯: rekordbox の起動の有無に応じて、動作が自動的に切り 換わります。
- [FX ON] ボタン点灯: rekordbox の起動の有無にかかわらず、強制的に一般的 な MIDI コントローラーとして動作します。

モノラル音声/ステレオ音声を切り換える

[MASTER] 出力端子から出力される音声のモノラル音声/ステレオ音声を切り換 えることができます。

初期設定では、ステレオ音声が出力されるに設定されています。

左側デッキの [HOT CUE] ボタンを押す

- [HOT CUE] ボタン 消灯:モノラル音声が出力されます。 [HOT CUE] ボタン 点灯:ステレオ音声が出力されます。

マスター出力のピークリミッターの設定を切り換える

マスター出力の急激で不快なデジタルクリップの発生を緩和します。 初期設定では、有効に設定されています。

左側デッキの [PAD FX1] ボタンを押す

- [PAD FX1] ボタン 消灯:マスター出力ピークリミッター無効
- [PAD FX1] ボタン 点灯:マスター出力ピークリミッター有効

マイク出力のピークリミッターの設定を切り換える

マイク出力の急激で不快なデジタルクリップの発生を緩和します。 • 初期設定では、有効に設定されています。

左側デッキの [SLICER] ボタンを押す

[SLICER] ボタン 消灯:マイク出力ピークリミッター無効 [SLICER] ボタン 点灯:マイク出力ピークリミッター有効

デモモードの設定を変更する

本機は通常の使用状態で設定された時間内に本機内の操作がない場合、デモ モードを開始します。

- 初期設定では、デモモードの開始までの時間は10分となっています。
- デモモード開始後、いずれかのツマミやボタンを操作すると、デモモードを解 • 除することができます。

左側のパフォーマンスパッドを押して、設定を選ぶ

どのパッドが点灯しているかにより、現在選ばれている設定がわかります。



オフ:デモモード無効

設定1:1分間操作がないときにデモモードを開始 設定2:5分間操作がないときにデモモードを開始

設定3:10分間操作がないときにデモモードを開始

rekordbox 上で設定を変更する

DJ プレイに必要な設定を rekordbox 上で変更することができます。 [環境設定]の[コントローラー]内にある設定項目で変更します。

rekordbox と本機を接続した場合のみ、以下の設定を変更することができます。

[コントローラー]内の[デッキ]タブ内:

[バックスピンレングス]の設定 本機はジョグダイヤルをバックスピン操作した際、実際のジョグダイヤルの回転量 よりも長くバックスピンさせることができます。 バックスピンの長さは、ショート/ノーマル/ロングの3種類から選択できます。 **ショート**]:バックスピンレングス ショート ノーマル]:バックスピンレングスノーマル -[**ロング**]:バックスピンレングス ロング

「**コントローラー**]内の[**ミキサー**]タブ内:

[Fader Start] の設定

フェーダースタート機能の設定を変更します。 [SHIFT ボタンを押しながら Channel Fader または Cross Fader を操作した時 。 に Fader Start 動作する] にチェックを入れると有効になります。

[クロスフェーダー]の[リバース]の設定

クロスフェーダーの左右を切り換えることができます。 [**有効**]:クロスフェーダーの左側が [**DECK2**]、右側が [**DECK1**] になります。 [無効]:クロスフェーダーの左側が[DECK1]、右側が[DECK2]になります。

[クロスフェーダー]の[Cut Lag]の設定

クロスフェーダー両端の遊び(カットラグ)を調整することができます。 0.3 mm から 5.5 mm まで 0.1 mm 単位で調整することができます。

初期設定では、1.0 mmに設定されています。

[Level Meter] の設定

ミキサー部にあるレベルメーターにチャンネルレベルメーターまたはマス ターレベルメーターどちらを表示するかを設定することができます。 初期設定時は、Channel Level に設定されています。 [Channel Level]:チャンネルレベルメーターの情報を表示します。 [Master Level]:マスターレベルメーターの情報を表示します。

[Mic 入力] の [Low Cut Filter] の設定

マイク音声に対して、人の声より低い音を減衰させるフィルターを適用する/しな いを設定します。 このローカットフィルターにより、スピーカーなどから出ているバックグラウンド ノイズがマイクに入力されることを低減します。 [On]:マイク音声のローカットフィルターを有効にします。

[Off]:マイク音声のローカットフィルターを無効にします。

[Mic 入力]の[Talkover モード]の設定

トークオーバーモードを切り換えます。

[Advanced] (アドバンスド・トークオーバーモード):マイク以外の音声が トークオーバーレベルの設定値に従って中音域だけ減衰して出力されます。



[Normal] (ノーマル・トークオーバーモード):マイク以外の音声がトークオーバー レベルの設定値に従って減衰して出力されます。



[Mic 入力]の[Talkover Level]の設定 トークオーバー機能の音声減衰レベルを設定します。 設定値:-6 dB /-12 dB /-18 dB /-24 dB

ドライバーソフトウェアおよび設定ユーティリ ティーソフトウェアについて

本機は ASIO 規格に準拠したオーディオデバイスとしての機能を備えています。

この機能は OS に Windows をお使いのお客様のみご利用いただけます。

◇ 設定ユーティリティーソフトウェアを起動する

Windows 10、8.1 のとき

[アプリビュー]から、[Pioneer]>[DDJ-RB 設定ユーティリ ティ]をクリックする

Windows 7 のとき

Windows の [スタート] メニュー >[すべてのプログラ ム]>[Pioneer]>[DDJ-RB]>[DDJ-RB 設定ユーティリティ] をクリックする

バッファサイズを大きくすると、音声データの脱落(音とぎれ)などが生じにくく なりますが、音声データの伝送遅延(レイテンシー)によるタイムラグが増大し ます。

------ドライバーソフトウェアのバージョンを確認する

Mac OS X のとき

1 Finder で [アプリケーション] フォルダーを開く

2 [Pioneer] > [DDJ-RB] > [DDJ-RB バージョン表示 ユーティリティ] をクリックする

Windows のとき

1 設定ユーティリティーソフトウェアを起動する

2 [About] タブをクリックする

- この画面では、本機のファームウェアのバージョンも確認できます。
- 本機がコンピューターに接続されていないとき、または本機とコンピューター が正常に通信できていないときは、ファームウェアのバージョンは表示されま せん。

ドライバーソフトウェアの最新情報を確認する

本機の専用ドライバーソフトウェアの最新情報については、下記の Pioneer DJ サイトをご覧ください。 http://pioneerdj.com/

その他

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、下記の項目および Pioneer DJ サイトヘアクセスして、[DDJ-RB]の[よくある質問]を確認してください。 ٠ http://pioneerdj.com/

また、本機と接続している機器もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは、22ページの「保証とアフターサービス」をお読みのうえ、販売店 ・静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源を入れなおすことで正常に動作することがあります。

こんなときは	ここを確認してください	対応の仕方	
本機の電源が入らない。	付属の USB ケーブルが正しく接続されていますか?	付属の USB ケーブルを正しく接続してください。	
	接続されているコンピューターの USB ポートからの給	十分な給電ができる USB ポートに接続してください。	
	電が不足していませんか?	DJ プレイに使用しない機器が別の USB ポートに接続されている場合は、それらを抜いて 電力を確保してください。	
		接続先のコンピューターをバッテリーで駆動させずに、AC アダプターから電源供給を行っ てみてください。	
本機がコンピューターで認識されない。	付属の USB ケーブルが正しく接続されていますか?	付属の USB ケーブルを正しく接続してください。	
	USB ハブを使っていませんか?	USB ハブは使えません。コンピューターと本機を付属の USB ケーブルで直接接続してください。	
	ドライバーソフトウェアは正しく設定されていますか?	ドライバーソフトウェアを正しく設定してください。 (10 ページ)	
	お使いのコンピューターで本機が認識されていますか?	Mac:[DDJ-RB バージョン表示ユーティリティ]で、本機のファームウエアバージョンが 表示されるか確認してください。(18 ページ)	
		Windows: [DDJ-RB 設定ユーティリティ]で、本機のファームウエアバージョンが表示 されるか確認してください。(18 ページ)	
	他のアプリケーションが動作していませんか? 	スクリーンセーバーや常駐ソフトも含め、すべてのアプリケーションを終了してくだ さい。(ウイルスセキュリティソフト等を終了する場合は、コンピューターの安全を確保す るためにインターネット接続を切断した状態で確認してください。)	
	本機以外に USB 機器が接続されていませんか?	外付けハードディスクや、一部機種ではキーボード等を取り外してください。内蔵 ハードディスクだけの状態にして、確認してください。	
	_	コンピューターに USB 端子が複数ある場合は、他の USB 端子で確認してください。	
	本機以外の複数の ASIO ドライバーがコンピューターに インストールされていませんか?	必要のない ASIO ドライバーは、アンインストールしてください。 アンインストール方法については、それぞれの ASIO ドライバーを提供しているメーカー にご確認ください。	
	コンピューターのサウンド設定は、正しく設定されていますか?	Mac:本機と接続している USB ケーブルを外してから、Mac OS X のユーティリ ティーソフトウェア [Audio MIDI 設定] を起動し、[MIDI ウインドウ] または [MIDI ス タジオ] を表示させます。[DDJ-RB] アイコンを選択してから [装置を削除] をクリックし ます。(アイコンは [DDJ-RB] ではなく、[USB MIDI 装置] になっている場合があります。 その場合は [USB MIDI 装置] を選択します。) 再度、本機と USB ケーブルで接続すると [DDJ-RB] アイコンが表示されます。	
ジョグダイヤルがタッチしても反応し ない。	ジョグダイヤルが汚れていませんか?	本機のジョグタッチの検出は静電方式のため、ジョグダイヤルが汚れていたり、手にハンド クリームをつけていたりすると反応しないことがあります。ジョグダイヤルを清掃するとき は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で5倍から6 倍に薄めて、柔らかい布に浸してよく絞ってください。絞った後に汚れをふき取り、乾いた 布で拭いてください。	
	本機のほかの金属部分に触れながら、ジョグダイヤルに タッチすると反応はありますか?	本機のほかの金属部分を触れながらジョグダイヤルにタッチが効く場合は、本機が接続 している機器から影響を受けている可能性があります。本機に接続されている機器(コン ピューターやアンプなど)の接続環境(設置場所やグランド接続状態など)を見直してくだ さい。	
録音できない。	録音レベルが低くなっていませんか?	rekordbox dj の録音用パネル内にある録音調整ツマミを調整してください。	
音が出ない、または音が小さい。	接続ケーブルが正しく接続されていますか?	接続ケーブルを正しく接続してください。	
	端子やプラグが汚れていませんか?	端子やプラグの汚れを拭き取ってから接続してください。	
	接続しているパワードスピーカーなどは正しく設定され ていますか?	パワードスピーカーなどの外部入力切換や音量を正しく設定してください。	
	ドライバーソフトウェアは正しく設定されていますか?	ドライバーソフトウェアを正しく設定してください。(10 ページ)	
	[TRIM] ツマミ、チャンネルフェーダー、クロスフェーダー および [MASTER LEVEL] ツマミが正しい位置に設定され ていますか?	[TRIM] ツマミ、チャンネルフェーダー、クロスフェーダーおよび [MASTER LEVEL] ツマミ を正しい位置に設定してください。	
音がひずむ。	[MASTER LEVEL] ツマミが正しい位置に設定されていま すか?	接続する機器に合わせて、[MASTER LEVEL] ツマミを調整してください。	
	[HEADPHONES LEVEL] ツマミが正しい位置に設定されて いますか?	接続する機器に合わせて [HEADPHONES LEVEL] ツマミを調整してください。	
	[TRIM] ツマミが正しい位置に設定されていますか?	チャンネルレベルインジケーターのオレンジ色のインジケーターがピークレベルで点灯す るように [TRIM] ツマミを調整してください。	
音声がとぎれる。	バッファサイズ (レイテンシー)の値は適切ですか?	Mac の場合は、rekordbox のバッファサイズ (レイテンシー) の値を適切に設定してください。	
		Windows の場合は、設定ユーティリティーでバッファサイズの値を適切に設定してくだ さい。(18 ページ)	
インジケーターが点滅して動作がおかしくなった。	_	動作がおかしい、もしくは起動しない場合は、USBケーブルを一度抜いて、しばらくたっ てから起動してください。 それでも症状が発生する場合は、修理を依頼してください。	

こんなときは	ここを確認してください	対応の仕方
rekordbox dj の動作が不安定になる。	rekordbox 以外のソフトウェアを同時使用していませ んか? 	コンピューターの負荷を減らすために、他のアプリケーションを終了してください。 それでも不安定な状態が続く場合は、ワイヤレスネットワークなどの無線接続、ウィルス対 策ソフト、スクリーンセーバー、省電力モードなどを無効にしてみてください。
	コンピューターに他の USB 機器を接続している。	他の USB 機器をコンピューターから外してください。 他の USB オーディオデバイスと同時にコンピューターに接続すると、正常に動作および認 識されないことがあります。
	USB ハブを使っていませんか?	USB ハブは使えません。コンピューターと本機を付属の USB ケーブルで直接接続してください。
	本機が接続されている USB 端子に不具合がある。	お使いのコンピューターに複数の USB 端子がある場合は、別の USB 端子に接続してみて ください。
	バッテリー駆動させているノートプック型コン ピューターに接続していませんか?	ノートブック型コンピューターに AC 電源から電源供給してください。 (ノートブック型コンピューターの設定によっては、バッテリー駆動中に省電力にするため、 コンピューター自体のパフォーマンスを自動的に落とす場合があります。)
フェーダースタート機能が動作しない	キューが設定されていますか?	キューを設定してください。
画面上にトラックデッキがひとつしか表示 されない トラックデッキにプラッターが表示さ れない	rekordbox が [EXPORT] モードになっていませんか? 	画面左上に [EXPORT] と書かれている部分をクリックした後、[PERFORMANCE] を選択し てください。
	rekordbox dj のアクティベートはお済みですか?	rekordbox の[環境設定]>[ライセンス]画面で、本機付属の rekordbox dj ライセンス キーを入力してください。アクティベート方法の詳細については、rekordbox の操作説明 書をご覧ください。

他の DJ ソフトウェアのコントローラーとして 使用する

本機は、ボタンやツマミなどの操作情報を汎用の MIDI 形式でも出力します。 MIDI 対応の DJ ソフトウェアをインストールしたコンピューターと USB ケーブルを 使って接続すると、本機で DJ ソフトウェアを操作できます。 また、コンピューター で再生している音楽ファイルの音声を本機から出力できます。

rekordbox ソフトウェア以外の DJ ソフトウェアを操作するコントローラーとし て使用するときは、DJ ソフトウェアのオーディオおよび MIDIに関する設定も行っ てください。

詳しくは、お使いの DJ ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

MIDI メッセージについて

本機の MIDI メッセージについては、「MIDI メッセージ一覧」をご覧ください。 ・ 「MIDI メッセージ一覧」は下記の URL より入手できます。

http://pioneerdj.com/

ドライバーソフトウェアについて

本ドライバーソフトウェアは、コンピューターからの音声を出力するための専用ド ライバーです。

「ソフトウェア使用許諾書」(30ページ)をよくお読みください。

☆ ドライバーソフトウェアを入手する

1 コンピューターでウェブブラウザーを起動し、下記の Pioneer DJ サイトにアクセスする

http://pioneerdj.com/

2 [Support] をクリックする

3 [ソフトウェア&ファームウェアのアップデート]をクリック する

4 [CONTROLLER] カテゴリー内の [DDJ-RB] をクリックする

5 [Drivers] をクリックし、ダウンロードページから最新のドラ イバーソフトウェアをダウンロードする

Mac 用または Windows 用ドライバーのいずれかをダウンロードページからダウ ンロードしてください。

インストール手順(Mac OS X)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しないでくだ さい。

コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了させてください。

1「ドライバーソフトウェアを入手する」でダウンロードした Mac 用ファイル(DDJ-RB_M_X.X.X.dmg)をダブルクリック する

[DDJ-RB_AudioDriver] のメニュー画面が表示されます。

2 [DDJ-RB_AudioDriver.pkg] をダブルクリックする ドライバーソフトウェアのインストール画面が表示されます。

3 画面の内容を確認して、[続ける]をクリックする

4 使用許諾契約画面が表示されたら、「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、[続ける]をクリックする

5「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意するときは、[同意する] をクリックする

「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただけないときは、[**同意しない**]をクリックして、インストールを中止してください。

6 画面の指示に従ってインストールする

インストール手順(Windows)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しないでくだ さい。

- コンピューターの管理者に設定されているユーザーでログイン(またはログ オン)してからインストールしてください。
- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了させてください。

1「ドライバーソフトウェアを入手する」でダウンロードした Windows 用ファイル(DDJ-RB_VerX.X.X.exe)をダブルク リックする

ドライバーのインストール画面が表示されます。

2「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、「ソフトウェア使 用許諾契約書」に同意するときは、[同意する]にチェックを入 れてから [OK] をクリックする

「ソフトウェ^ーア使用許諾契約書」に同意いただけないときは、[**キャンセル**]をク リックして、インストールを中止してください。

3 画面の指示に従ってインストールする

インストールの途中で[Windows セキュリティ] 画面が表示されることがありますが、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックしてインストールを続行してください。 インストールプログラムが終了すると、終了メッセージが表示されます。

◆ ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様と Pioneer DJ株式会社(以下「当社」といいます)との間における、DJ機器用ソ フトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関する事項を定めるも のです。

本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以 下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、 本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフト ウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。

(使用許諾)

本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台の パーソナル・コンピュータ又は携帯端末にインストールして使用することができ ます。

(制限事項)

お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成しあるいは配布し、またはネット ワークを通じあるいは一台のコンピュータから別のコンピュータに送信してはな りません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本 ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等をすることはできず、さらに、逆コ ンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可 能な形態に変更することもできません。

(著作権等)

本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社あるいはその関連 会社に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約の規定により保護さ れています。

(保証及び技術サポートの否認)

本ソフトウェア及びそれに付随する一切の資料等は、あくまで「現状のまま」提供 されます。当社は、お客様や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適 合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証せず、また、 これらに対する技術サポートを行うこと等も保証しません。なお、国や地域によっ ては強行法規によってかかる保証の否認が認められないことがありますので、その 場合には、かかる保証の否認は適用されないことがあります。また、お客様の権利 は、国や地域によっても異なり得ます。

(責任制限)

当社、その他本ソフトウェアの供給者は、お客様が本ソフトウェア及びこれに付随 する一切の資料を使用したこと又は使用できなかったことから生じる一切の損害 (利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、 これらに限定されません)に関しては、たとえ当社が、そのような損害が生じる可 能性を知らされていた場合であったとしても、一切責任を負いません。国や地域に よっては強行法規によって付随的又は間接損害に対する責任の制限が認められな いことがありますので、その場合には、かかる責任制限は適用されないことがあり ます。なお、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関する当社またはその子 会社の責任は、お客様が当社またはその子会社に対して支払った金額を超えないも のとします。かかる保証の否認や責任制限は、お客様と当社との間の取り決めにお ける基本的な要素です。

(輸出規制法令の遵守)

お客様は、アメリカ合衆国の法令及び本ソフトウェアを取得された国の法令が認め ている場合を除き、本ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはで きません。また、本ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸 出することはできません。

(a) アメリカ合衆国の通商禁止国

(b) アメリカ合衆国財務省の禁止顧客リスト (Specially Designated Nationals List) 上の一切の者、及びアメリカ合衆国商務省の禁止顧客リスト (Denied Person's List or Entity List) 上の一切の者 その市

お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、上記(a)に該当する国に居住し ておらず、また、上記(b)のリストに掲載されていないことを表明および保証す るものとします。また、お客様は、本ソフトウェアをアメリカ合衆国の法令にて禁 止されるいかなる目的(核兵器、ミサイル、化学兵器、または細菌兵器を含みます が、これに限定されません)にも使用しないことに同意されたものとします。

(準拠法)

本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する従前のあらゆる合意(それが口頭でなされたか文書によりなされたかを問いません)に優先して適用されます。本契約に関連して紛争が 生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

保証とアフターサービス

本内容は日本国内モデルのみに適用されます。

修理に関するご質問、ご相談

「取扱説明書 (クイックスタートガイド)」の巻末に記載の修理受付窓口、またはお 買い求めの販売店にご相談ください。

保証書(取扱説明書(クイックスタートガイド)の裏表 紙に記載)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内 容をよく読んで大切に保管してください。

保証書に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、購入日が明記されている購入証明書(レシート、納品書、受注メールなど)が 必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能 部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

本書の19ページの「故障かな?と思ったら」をお読みいただき、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しないときには、必ず USB ケーブルを抜い てから、次の要領で修理を依頼してください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名:DJ コントローラー
- 型番:DDJ-RB
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容
 「いつ、どのくらいの頻度で、どのような操作で、どうなる」といった詳細

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている弊社保証 規定に基づき修理いたします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

商標および登録商標について

- Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用 されています。rekordboxは、Pioneer DJ株式会社の登録商標または商標 です。
- Mac および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商 標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標です。
- Intel および Intel Core は、米国および/またはその他の国における Intel Corporationの商標です。
- ASIO は Steinberg Media Technologies GmbHの商標です。
 Adobe および Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステ
- ムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。 その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意

rekordbox では、著作権保護の対象となる音楽コンテンツの再生や複製が制限されています。

- ・ 音楽コンテンツに著作権保護のための暗号データなどが埋め込まれているとき は、プログラムが正しく動作できないことがあります。
- ・ 音楽コンテンツに著作権保護のための暗号データなどが埋め込まれていること を検知したときは、再生や読み込みなどの処理を中止することがあります。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- CDなどから録音される音楽は、各国の著作権法ならびに国際条約で保護されています。また、録音した者自身が、それを合法的に使用するうえでのすべての責任を負います。
- インターネットなどからダウンロードされる音楽を取り扱う際は、ダウン ロードした者自身が、ダウンロードサイトとの契約に則ってそれを使用するう えでのすべての責任を負います。

© 2016 Pioneer DJ 株式会社 禁無断転載 <DRJ1047-A>